

Долив моторного масла

Если уровень масла находится на метке минимального уровня или ниже ее, необходимо долить рекомендуемое моторное масло.

➤стр.79

1. Снимите правую верхнюю крышку. ➤стр.88
2. Вытащите крышку маслозаливной горловины. Долейте рекомендуемое моторное масло до отметки максимального уровня.
 - ▶ При проверке уровня масла установите мотоцикл вертикально на ровной горизонтальной площадке.
 - ▶ Запрещается заливать моторное масло выше метки максимального уровня.
 - ▶ Не допускайте попадания посторонних материалов в маслозаливную горловину.
 - ▶ Немедленно вытирайте пролитое масло.

Моторное масло ▶ Долив моторного масла

3. Плотнo затяните крышку маслозаливной горловины.
4. Установите на место правую верхнюю крышку.

ПРИМЕЧАНИЕ

Работа двигателя при недостаточном или избыточном уровне моторного масла может привести к поломке двигателя. Запрещается смешивать моторные масла разных марок и сортов. Это может отрицательно сказаться на смазке и эффективности работы сцепления.

Рекомендации по выбору моторного масла см. в разделе «Основы правильного обслуживания». ➤стр.79

