

รายการ	ความถี่	แล้วแต่ระยะใด →		ระยะทางที่อ่านได้บนเรื่อ้นไมล์ (หมายเหตุ 1)				อ้างอิงหน้า
		ถึงก่อน ↓	x1,000 กม.	1	4	8	12	
			x1,000 ไมล์	0.6	2.5	5	7.5	
หมายเหตุ	เดือน		6	12	18			
* สายน้ำมันเชื้อเพลิง							-	
* การทำงานของคันทรง							-	
ได้กรองอากาศ	หมายเหตุ 2		ทุกๆ 16,000 กม. (10,000 ไมล์) R				-	
ท่อระบายเรื่อ้นได้กรองอากาศ	หมายเหตุ 3			C	C	C	58	
** หัวเทียน					R		-	
** ระยะเวลาห่างวาล์ว							-	
น้ำมันเครื่อง			R	R	R	R	59	
* ตะแกรงกรองน้ำมันเครื่อง						C	-	
* ตัวกรองน้ำมันเครื่อง						C	-	
** รอบเดินเบา							-	
โซ่ขับเคลื่อน			ทุกๆ 1,000 กม. (600 ไมล์) I, L				62	