

Приборы, указатели и индикаторы



сигнализатор низкого уровня топлива (янтарный)

Включается для информирования о необходимости заправки топливом. Загорается при низком уровне топлива в баке (около 4,4 литра). *Проверка ламп.*



указатель уровня топлива

Показывает приблизительный остаток топлива, если мотоцикл стоит на горизонтальной поверхности.

В положении F (Полный) в бак вмещается около 25 литров, включая резервный запас. Когда стрелка указателя достигает красной зоны, это указывает на низкий уровень топлива в баке и необходимость скорейшей заправки. Когда стрелка указателя достигает красной зоны, остаток топлива в баке составляет приблизительно 3,0 л.



указатель температуры охлаждающей жидкости

Показывает температуру охлаждающей жидкости двигателя. Когда стрелка указателя заходит за метку C (холодный), это показывает, что двигатель прогрет и можно начинать движение. Если стрелка указателя достигает метки H (горячий), следует немедленно съехать на обочину. Предупреждения и инструкции указаны на стр. 204.