

Кнопка стартера



Кнопка стартера используется для пуска двигателя. Двигатель запускается нажатием на кнопку. Процедуру пуска см. на стр. 53.

При нажатии на кнопку пуска стартер начинает проворачивать вал двигателя; фара автоматически выключается, но задний фонарь остаётся включённым.

Стартер не будет работать, если при нажатии на кнопку пуска выключатель двигателя находится в положении OFF (ВЫКЛ).

Выключатель аварийной сигнализации



Выключатель аварийной сигнализации включает аварийную сигнализацию мотоцикла в случаях, когда необходимо остановиться в условиях интенсивного движения или неисправности мотоцикла.

Для включения сигнализации переведите ключ зажигания в положение ON или ACC и нажмите выключатель аварийной сигнализации. Передние и задние указатели поворота будут мигать одновременно до повторного нажатия выключателя.

Если предполагается использовать аварийную сигнализацию в течение продолжительного времени, используйте положение ACC и выключите все ненужное дополнительное оборудование для экономии заряда аккумуляторной батареи.

Обязательно выключите аварийную сигнализацию, если она более не требуется, иначе сигналы поворота не будут подаваться должным образом, что может дезориентировать других водителей.