


# Регулировка система обеспечения комфорта и удобства ПОЛЬЗОВАНИЯ

Если индикатор мигает, это может указывать на разряд аккумуляторной батареи. Если индикатор продолжает мигать после непродолжительной поездки, зарядите или замените аккумуляторную батарею.

 Индикатор выключён

 Индикатор мигает




Во время временной остановки или движения на низкой скорости напряжение аккумуляторной батареи может упасть. Это может привести к автоматическому отключению подогрева руля. Подогрев автоматически возобновляет работу, когда напряжение аккумуляторной батареи вернется к нормальному уровню.

В случае обнаружения иных причин нарушения работы, обратитесь к официальному дилеру.

Если все три индикатора мигают, выключите зажигание и вновь включите его.

 Индикатор выключён

 Индикатор мигает



Если индикаторы продолжают мигать или выявлены иные причины нарушения работы, обратитесь к официальному дилеру