

Устройство iPod®/USB

Сообщения об ошибках устройства USB

Если при воспроизведении файлов с устройства iPod® или USB возникнет ошибка, вы увидите на дисплее одно из следующих сообщений. Если вам не удастся удалить сообщение об ошибке, доставьте мотоцикл к официальному дилеру Honda.

Сообщение об ошибке	Причина	Решение
BAD USB DEVICE	Неисправность устройства или кабеля USB.	Поверните ключ в замке зажигания в положение OFF, а затем снова в положение ON. Снова подключите устройство. Не подключайте повторно устройство, вызвавшее сообщение об ошибке.
CHECK USB	Неисправность устройства или кабеля USB.	Поверните ключ в замке зажигания в положение OFF, а затем снова в положение ON. Снова подключите устройство. Не подключайте повторно устройство, вызвавшее сообщение об ошибке.
USB ERROR	Неисправность устройства или кабеля USB.	Поверните ключ в замке зажигания в положение OFF, а затем снова в положение ON. Снова подключите устройство. Не подключайте повторно устройство, вызвавшее сообщение об ошибке.
NO SONG	Файлы в устройстве отсутствуют.	Проверьте файлы в устройстве.
UNSUPPORTED	Использование неподдерживаемого устройства.	Обновите программное обеспечение устройства. Используйте поддерживаемое устройство.
UNPLAYABLE	Неисправность аудиосистемы или устройства.	Поверните ключ в замке зажигания в положение OFF, а затем снова в положение ON. Снова подключите устройство.