

Снятие бокового кожуха головки блока цилиндра

Ознакомьтесь с *правилами техники безопасности* на стр. 118.

Оба боковых кожуха головки блока цилиндров снимаются для обслуживания свечей зажигания. Для проведения технического обслуживания системы вентиляции картера необходимо снять левый боковой кожух головки блока цилиндров.

Снятие

1. Снимите резиновые заглушки.
2. Снимите болты.

Установка

- Установка выполняется в порядке, обратном процедуре снятия.

ЛЕВАЯ СТОРОНА

