

# Снятие крышки

## Снятие переднего нижнего кожуха

Ознакомьтесь с *правилами техники безопасности* на стр. 118.

Передний нижний кожух снимается в случае обслуживания системы смазки двигателя.

### Снятие

1. Снимите фиксаторы.
2. Снимите болты А и В.

### Установка

- Установка выполняется в порядке, обратном процедуре снятия.

ПЕРЕД

