

5. Утилизируйте свечи зажигания.
6. Установите шайбы свечей, и, чтобы избежать перекоса, вручную заверните свечи на место.
7. Затяните все свечи зажигания:
  - Если старая свеча в порядке:
    - на 1/8 оборота после посадки.
  - При установке новой свечи ее затяжку следует проводить в два этапа, во избежание отворачивания:
    - а) Во-первых, затяните свечу:
      - NGK: на 3/4 оборота после посадки.
      - DENSO: на 1/2 оборота после посадки.
    - б) Далее ослабьте затяжку свечи.
    - 3) Затем повторно доверните свечу: на 1/8 оборота после посадки.

### ПРИМЕЧАНИЕ

*Неправильно затянутая свеча может повредить двигатель. При недостаточной затяжке может быть поврежден поршень. При избыточной затяжке может быть повреждена резьба.*

8. Установите на место наконечники свечей зажигания. Примите меры к незашемлению проводов и кабелей.
9. Установите на место левый и правый боковые кожухи головки блока цилиндров.

