

Самопроизвольная остановка двигателя или двигатель не запускается

Самопроизвольная остановка двигателя или двигатель не запускается

ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ: Стартер работает, но двигатель не запускается.	
ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
закончилось топливо	Заправьте топливный бак.
залиты бензином цилиндры	См. раздел Заливание цилиндров топливом (стр. 54).
болтаются либо не подсоединены наконечники свечей зажигания	Наденьте как следует наконечники свечей зажигания. Если двигатель по-прежнему не запускается, обратитесь к официальному дилеру Honda.
ослабшие контакты аккумуляторной батареи	Надежно затяните контакты.
разряженная аккумуляторная батарея	Зарядите аккумуляторную батарею (стр. 174). Если зарядка аккумуляторной батареи не помогла, обратитесь к официальному дилеру Honda.

ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ: Двигатель запускается, но останавливается после включения передачи.	
ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
опущена боковая опора	Поднимите боковую опору. Повторите попытку пуска.