

Прокол шины

7. Нажмите на рычаг переднего тормоза и покачайте несколько раз переднюю вилку. Отпустите рычаг тормоза и проверьте, насколько свободно вращается колесо. Если свобода вращения колеса не обеспечена или тормозные колодки трутся по диску, устраните неисправности.
8. Если зазоры между поверхностями тормозных дисков и корпусами тормозных суппортов (не тормозными колодками) симметричны, выполните следующее.
Если зазоры не симметричны, ослабьте левые стяжные болты оси и потяните левое перо вилки наружу или нажмите его внутрь для регулировки зазора. После этого выполните следующие действия.
9. Затяните стяжные болты на правой стойке вилки рекомендованным моментом:
22 Нм (2,2 кгс/м)

- Убедитесь, что зазоры между поверхностями тормозных дисков и корпусами тормозных суппортов (не тормозными колодками) симметричны.

