

Перегрев двигателя

- Если расширительный бачок пуст или уровень охлаждающей жидкости низкий, не продолжайте движения, не долив жидкость (см. стр. 147). После долива охлаждающей жидкости запустите двигатель и проверьте указатель температуры.

Не продолжайте движения, если стрелка не опускается. Двигатель нуждается в ремонте. Доставьте мотоцикл к официальному дилеру Honda (см. стр. 184).

Если температура снизилась до нормальной, проверьте уровень охлаждающей жидкости. Если уровень упал, долейте еще охлаждающей жидкости.

После возобновления движения регулярно считывайте показания указателя.

Если утечка незначительная, можно продолжать движение, внимательно следя за указателем. Будьте готовы немедленно остановиться и долить охлаждающую жидкость или воду. Если утечка существенная, доставьте мотоцикл к официальному дилеру Honda (стр. 184).