

Elektriksel Ayarlamalı Süspansiyonun Seçilmesi

GL1800/DA

Elektriksel ayarlamalı süspansiyon, arka süspansiyon ön yükünün sürüş ve yük koşullarına göre dört seviyede ayarlanmasını sağlar.

Ön yük, çok amaçlı bilgi ekranında ayarlanabilir. ➔ S.33

Sürüş modu değiştirildiğinde, ön ve arka süspansiyon sönümlenme kuvveti, moda uygun bir ayara otomatik olarak ayarlanır. ➔ S.126



DİKKAT

Ön ve arka amortisör sönümlenme üniteleri yüksek basınçlı azot gazı içermektedir. Dağıtmaya, bakım yapmaya veya sönümleyiciyi uygun olmayan şekilde hurdaya ayırmaya çalışmayınız. Servisinize başvurunuz.

Arka Süspansiyonun Ayarlanması

GL1800B/BD

Arka süspansiyonun yay ön yükünü yüke ve yol yüzeyine uygun olarak ayarlayabilirsiniz.

DİKKAT

Ayarlayıcıyı sınırlarını aşacak şekilde çevirmeyiniz.

DİKKAT

Arka amortisör sönümlenme ünitesi yüksek basınçlı azot gazı içermektedir. Dağıtmaya, bakım yapmaya veya sönümleyiciyi uygun olmayan şekilde hurdaya ayırmaya çalışmayınız. Servisinize başvurunuz.

Yay Ön Yükü

Yay ön yükünü artırmak (sert) için ayarlayıcıyı saat yönünde veya yay ön yükünü azaltmak (yumuşak) için saatin tersi yönünde çeviriniz.

Standart konumu ayarlamak için, ayarlayıcıyı saat yönünün tersine sonuna kadar çeviriniz (hafifçe toruncaya kadar) ve ardından ayarlayıcıyı klik sesi gelene kadar saat yönünde çeviriniz. Bu klik sesi 0 konumudur (minimum ayar). Standart konum minimum ayardan itibaren 9 kliktir (toplam ayar: 33 klik).

