

Панель приборов (продолжение)

Индикатор бокового упора

После опускания бокового упора начинает мигать сегмент бокового упора и индикатор "STAND". После поднятия бокового упора индикация выключается.



Индикатор подогрева рукояток руля ()

Включается одновременно с включением подогрева и отображает уровень интенсивности подогрева. Для подогрева рукояток руля предусмотрено пять уровней интенсивности.



Если индикатор подогрева рукояток руля мигает, обратитесь к дилеру Honda для проверки мотоцикла.

Чтобы воспользоваться подогревом рукояток руля: ➔ Стр. 140

Если индикатор подогрева рукояток руля мигает: ➔ Стр. 193

Индикатор подогрева седла водителя ()

GL1800/DA

Включается одновременно с включением подогрева седла водителя и отображает уровень интенсивности подогрева. Для подогрева седла водителя предусмотрено пять уровней интенсивности.



Если индикатор подогрева седла водителя мигает, обратитесь к дилеру Honda для проверки мотоцикла.

Чтобы воспользоваться подогревом седла водителя: ➔ Стр. 144

Если индикатор подогрева седла водителя мигает: ➔ Стр. 194