




Сигнализатор комбинированной антиблокировочной системы 
 Включается при переводе ключа зажигания в положение **ON** (ВКЛ).
 Гаснет, когда скорость превысит приблизительно 5 км/ч.
 Если включается во время движения: ➔ Стр. 189

Индикатор стояночного тормоза 
 GL1800BD/DA
 Загорается для информирования о включенном
 стояночном тормозе.
 ➔ Стр. 64

Сигнализатор высокой температуры охлаждающей жидкости 
 Кратковременно включается при повороте ключа зажигания в по-
 ложение **ON** (ВКЛ).
 Если включается во время движения: ➔ Стр. 188

