

Повторный пуск двигателя

Убедитесь в том, что индикатор системы остановки двигателя на холостом ходу мигает, затем отойдите дроссельную заслонку.

Пуск двигателя не будет выполнен, если водителя нет в седле. Во время повторного пуска двигателя на подъеме отпускайте стояночный тормоз после того как почувствуете, что мотоцикл начал движение.

- ▶ Если индикатор не мигает, с помощью системы остановки двигателя на холостом ходу двигатель перезапустить будет невозможно, даже если открыть дроссельную заслонку.
- ▶ Если двигатель был остановлен системой остановки двигателя на холостом ходу и индикатор системы остановки двигателя на холостом ходу перестает мигать и выключается, при следующих условиях двигатель будет невозможно перезапустить, даже если открыть дроссельную заслонку.
 - Когда боковой упор опущен
 - Если мотоцикл упал
 - Если водителя не было в седле более трех минут

Чтобы перезапустить двигатель, когда индикатор системы остановки двигателя на холостом ходу не мигает, переключите трансмиссию на нейтраль, затем нажмите кнопку пуска/остановки двигателя на холостом ходу. (Для перезапуска двигателя в случаях, когда не включена нейтраль, с усилием выжмите рычаг тормоза, затем нажмите кнопку пуска/остановки двигателя на холостом ходу.)

- ▶ При следующих условиях двигатель перезапускается без открытия дроссельной заслонки.
 - При переключении системы остановки двигателя на холостом ходу из включенного состояния в выключенное
 - При переключении трансмиссии на нейтраль (N)
 - Если мотоцикл начинает движение на склоне после отпускания тормозов
 - При разрядке аккумуляторной батареи
 - За несколько секунд до перезапуска двигателя индикатор системы остановки двигателя на холостом ходу начинает мигать с повышенной частотой. После перезапуска двигателя индикатор системы остановки двигателя на холостом ходу выключается и система отключается до момента, когда АКБ будет достаточно заряжена.

- Обратитесь к официальному дилеру для проверки АКБ.
- Когда система помощи при старте на подъеме (HSA) активирована при нажатых с усилием тормозах

Двигатель не запускается даже при открытии дроссельной заслонки:

➔ Стр. 197