

Круиз-контроль (Продолжение)

Изменение заданной скорости

Тонкая настройка заданной скорости
Отобразите установленную круиз-контролем скорость на дисплее INFO 1. ➔ Стр. 38

- Увеличение заданной скорости: Кратко нажмите рычажок круиз-контроля со стороны [RES/+].
- Уменьшение заданной скорости: Кратко нажмите рычажок круиз-контроля со стороны [SET/-].

Заданная скорость будет отображена на дисплее INFO 1.

Установленная скорость круиз-контроля



Каждое быстрое нажатие (нажатие с отпусканием) на любую сторону будет приводить к изменению скорости с шагом в 1 км/ч или 1 миль/ч (в зависимости от заданных единиц измерения).

Скорость за пределами рабочего диапазона не будет отображаться (отображение останавливается на верхнем или нижнем лимите скорости).

Длительное изменение заданной скорости

- Увеличение заданной скорости: Нажмите и удерживайте рычажок круиз-контроля со стороны [RES/+]. Система будет автоматически увеличивать скорость движения. По достижению требуемой скорости отпустите рычажок круиз-контроля. Если рычажок круиз-контроля нажать и удерживать со стороны [RES/+] отображение установленной скорости на дисплее INFO 1 остановится на верхнем пределе заданного диапазона.
- Снижение скорости: Нажмите и удерживайте рычажок круиз-контроля со стороны [SET/-]. Система начнет автоматически снижать скорость мотоцикла. По достижению требуемой скорости отпустите рычажок круиз-контроля. Если рычажок круиз-контроля нажать и удерживать со стороны [SET/-] отображение установленной скорости на дисплее INFO 1 остановится на нижнем пределе заданного диапазона.

Увеличение установленной скорости вручную

- 1 Воспользуйтесь дросселем для увеличения скорости до требуемой величины.
- 2 Нажмите и отпустите рычажок круиз-контроля со стороны [SET/-].

Увеличение скорости мотоцикла вручную

- 1 Разгоните мотоцикл в обычной манере с помощью дросселя.
- 2 Когда потребуется вернуться к заданной скорости, отпустите рукоятку дросселя и двигайтесь накатом, не пользуясь тормозами. Круиз-контроль будет поддерживать ранее заданную скорость.

Отмена функции круиз-контроля

Отключение системы

- Нажмите главный выключатель круиз-контроля. (Индикатор CRUISE MAIN выключается, а заданная скорость стирается из памяти.)