










Виды работ	Осмотр перед поездкой ☒ Стр. 153	Периодичность работ <sup>*1</sup>						Ежегодная проверка	Регулярная замена	См. стр.
		x 1000 км	1	12	24	36	48			
		x 1000 миль	0.6	8	16	24	32			
Масло в главной передаче									3 года	174
Тормозная жидкость <sup>*4</sup>				I	I	I	I	I	2 года	175
Износ тормозных колодок				I	I	I	I	I		176
Тормозная система				I	I	I	I	I		153
Выключатель стоп-сигнала				I	I	I	I	I		177
Функционирование замка тормозов (GL1800BD/DA)				I	I	I	I			177
Регулировка светового пучка фары				I	I	I	I	I		182
Осветительные приборы/ Звуковой сигнал										-
Выключатель двигателя										-
Сцепление (GL1800/B)				I	I	I	I	I		182
Рабочая жидкость сцепления <sup>*4</sup> . (GL1800/B)				I	I	I	I	I	2 года	179
Работа системы заднего хода (GL1800/B)				I	I	I	I			-
Боковой упор				I	I	I	I	I		178
Подвеска				I	I	I	I	I		-
Болты, гайки, прочий крепеж				I	I	I	I	I		-
Колеса/шины				I	I	I	I	I		-
Подшипники рулевой колонки				I	I	I	I	I		-

**Примечания:**

- \*1: При километраже, превышающем указанные значения, выполняйте обслуживание через указанные промежутки времени.
- \*2: Выполняйте обслуживание чаще, если транспортное средство эксплуатируется в условиях повышенной влажности или запыленности.
- \*3: Выполняйте обслуживание чаще, если транспортное средство эксплуатируется в дождь или при полном открытии дроссельной заслонки.
- \*4: Замена должна производиться квалифицированным механиком.