

Индикатор системы Torque Control

GL1800/DA



Если сигнализатор включается в описанных ниже ситуациях, это указывает на серьезную неисправность системы Torque Control.

Снизьте скорость и незамедлительно обратитесь к дилеру для проверки мотоцикла.

- Сигнализатор включается во время движения.
- Индикатор не включается при установке выключателя зажигания в положение ON.
- Сигнализатор не гаснет при достижении скорости выше 5 км/ч.

Даже при горящем индикаторе системы Torque Control работоспособность мотоцикла сохраняется, за исключением того, что не будет работать функция Torque Control.

- Если индикатор включается при срабатывании системы Torque Control, необходимо полностью отпустить рукоятку акселератора, чтобы мотоцикл мог вернуться в нормальный режим работы.

Индикатор Torque Control может загореться, если вращается вывешенное заднее колесо находящегося на опоре мотоцикла. В этом случае выключите зажигание (положение  (Off) (Выкл)), затем снова включите его (положение  (On) (Вкл)). Индикатор системы Torque Control погаснет, когда скорость мотоцикла превысит приблизительно 5 км/ч.

Индикатор смарт-ключа Honda SMART Key


■ Если индикатор смарт-ключа Honda SMART Key мигает пять раз после перевода выключателя зажигания в положение (Вкл)

Замена элемента питания смарт-ключа Honda SMART ► Стр. 184

■ Если индикатор смарт-ключа Honda SMART Key мигает при включенной электрической системе

Индикатор смарт-ключа Honda SMART Key начинает мигать в случае, если после включения зажигания нарушается связь между смарт-ключом Honda SMART Key и мотоциклом. Причиной этого может быть следующее:

- На работу системы влияют сильный радиосигнал либо радиопомехи
- Смарт-ключ Honda SMART Key утерян во время движения

Это не скажется на работе мотоцикла до перевода выключателя зажигания в положение  (Off) (Выкл).

Выключение электрической системы может стать невозможным, если смарт-ключ Honda SMART Key утрачен во время движения, элемент питания разряжен либо вследствие негативного влияния на работу системы влияет сильный радиосигнал или электрические помехи. В этом случае необходимо повернуть выключатель зажигания против часовой стрелки и держать его вплоть до выключения элетрической системы.

При отсутствии смарт-ключа Honda SMART Key электрическую систему можно активировать, выполнив действия, предусмотренные для непредвиденных ситуаций.

► Стр. 199