

Признаки неисправности	Причины/способы устранения неисправности
Невозможно совершать звонки по <i>Bluetooth</i> ®.	Вероятно подключенное устройство <i>Bluetooth</i> ® не совместимо с системой. Проверьте поддерживаемые версии/профили <i>Bluetooth</i> ®. ➤ Стр. 86
	Если соединение <i>Bluetooth</i> ® становится нестабильным вследствие воздействия условий окружающей среды или радиопомех, совершение звонков может быть невозможно.
	Для совершения звонков по <i>Bluetooth</i> ® микрофонно-телефонной гарнитуре требуется соединение. Подключите зарегистрированную в системе микрофонно-телефонную гарнитуру. ➤ Стр. 89
Во время звонка уровень громкости микрофонно-телефонной гарнитур высокой/низкой.	Отрегулируйте уровень громкости в процессе звонка. ➤ Стр. 75
Отсутствует звук в микрофонно-телефонной гарнитуре пассажира.	Если активирован приватный режим [Private mode] звук в микрофонно-телефонной гарнитуре пассажира отключается. Проверьте настройки приватного режима [Private mode]. ➤ Стр. 93
О телефонной книге	Поскольку телефонная книга загружена в систему, она может отображаться даже при подсоединении другого телефона.
Совершение звонков через <i>Bluetooth</i> ®	В зависимости от статуса соединения время, отображаемое в истории звонков на стороне мотоцикла или телефона, может отличаться.
	Доступные функции могут отличаться в зависимости от тарифного плана оператора сотовой связи.
	В зависимости от количества телефонных книг, историй вызовов и музыкальных данных, сохраненных в подключенном устройстве, дисплей может работать с задержками.