

Главный предохранитель системы зажигания и главный предохранитель АСС



1. Снимите левый боковой обтекатель.
► Стр. 166
2. Снимите крышки блоков предохранителей.
3. При помощи пинцета из комплекта инструмента выньте предохранители и проверьте их исправность. Замените перегоревший предохранитель предохранителем такого же номинала.
► Запасные предохранители и пинцет для извлечения предохранителей находятся на обратной стороне крышки блока предохранителей.
4. Установка деталей выполняется в обратной последовательности.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если предохранитель снова перегорает, это может указывать на неисправность электрооборудования. Обратитесь к официальному дилеру Honda для проверки мотоцикла.