

ТОРМОЗА

Передний тормоз

Передние тормоза Вашего мотоцикла относятся к типу гидравлических дисковых тормозов. Вследствие износа тормозных колодок падает уровень тормозной жидкости.

Вам не нужно проводить никаких настроек, но Вы должны периодически проверять состояние тормозных колодок и уровень тормозной жидкости. Осматривайте тормозную систему как можно чаще, чтобы вовремя заметить утечку жидкости. Если расстояние свободного хода рычага тормоза слишком велико, хотя износ тормозных колодок не превышает допустимого предела (стр. 94), возможно, в тормозную систему попал воздух, и его нужно стравить. Для проведения данной процедуры обратитесь к официальному дилеру Honda.