

Manopola di azzeramento contachilometri parziale

La manopola di azzeramento del contachilometri parziale viene utilizzata per riportare a zero (0) il contachilometri parziale ruotando la manopola nella direzione mostrata in figura.

