

# Diagnostica

<b>Il motore non si avvia</b> .....	P. 82
<b>Spie accese</b> .....	P. 83
Spia guasti PGM-FI (Iniezione del carburante programmata) (MIL).....	P. 83
<b>Foratura pneumatico</b> .....	P. 84
<b>Guasto elettrico</b> .....	P. 91
Batteria completamente scarica.....	P. 91
Lampadina bruciata.....	P. 91
Fusibile bruciato .....	P. 97
<b>Instabilità intermittente del motore in funzione</b> .....	P. 99