

## Lampadina indicatori di direzione anteriori/posteriori

1. Rimuovere la vite.
2. Rimuovere il trasparente dell'indicatore di direzione.
3. Ruotare il portalampada in senso antiorario, quindi rimuoverlo.
4. Premere leggermente la lampadina e ruotarla in senso antiorario.

5. Installare la nuova lampadina e i componenti eseguendo in ordine inverso la procedura utilizzata per la rimozione.

