

Diagnostica

Il motore non si avvia P. 76

Le spie sono accese o lampeggiano P. 77

Spia guasti PGM-FI (Iniezione del carburante programmata) (MIL)..... P. 77

Spia ABS (Sistema antibloccaggio dei freni (ABS) P. 77

Altre spie..... P. 78

Segnalazione indicatore livello carburante..... P. 78

Foratura pneumatico P. 79

Guasto elettrico..... P. 85

Batteria completamente scarica..... P. 85

Lampadina bruciata..... P. 85

Fusibile bruciato P. 88

Instabilità intermittente del motore in funzione P. 89