

Yolculuk süresi

Motor çalıştırıldıktan sonra geçen çalışma süresini gösterir.
Değer 23:59:00'u (saat:dakika) aştığında yolculuk süresi 0:00'a döner.

Tarih

Tarihi ayarlamak için:  S.35

Yedek sınırlanabilir mesafe ölçer (sadece yedek yakıt modunda)

Yakıt göstergesinin 1. (E) segmenti ve RES simgesinin yanıp sönmesinden sonra kat edilen mesafe.

Yakıt daha çok azaldığında RES simgesi daha hızlı yanıp sönecektir.

Yakıt göstergesi 1. Segmente (E) yaklaştığında veya yanıp söndüğünde derhal yakıt almalısınız. "---.-" görünürse, servis için yetkili servisimize başvurunuz.



Yedek yakıt tüketimi (sadece yedek yakıt modunda)

Yakıt göstergesinin 1. (E) segmenti ve RES simgesinin yanıp sönmesinden sonra tüketilen yakıt.

Yakıt daha çok azaldığında RES simgesi daha hızlı yanıp sönecektir.

Yakıt göstergesi 1. Segmente (E) yaklaştığında veya yanıp söndüğünde derhal yakıt almalısınız. "---.-" görünürse, servis için yetkili servisimize başvurunuz.