

Göstergeler *(Devam ediyor)*

Ayar modunun seçilmesi:

- 1 Kontaklı anahtarını (Açık) konumuna alınız.
- 2 ON/OFF ayar ekranı değişinceye kadar SEL ve SET düğmesini basılı tutunuz.
- 3 İstenen ayar modu görüntülenene kadar SEL düğmesine basınız. SEL düğmesine basıldığında, ayar modu değişecektir.
- 4 SET düğmesine basıldığında, her bir ayar modu değişecektir.

Ayar modundan normal ekrana dönmek için:

- Yaklaşık 30 saniye boyunca SEL ve/veya SET düğmesine basmayınız.
- Kontaklı kapatıp yeniden açınız.
- SEL düğmesini ve SET düğmesini basılı tutunuz.

Ayarlar yapılırken, SET düğmesine basılmazsa ayar iptal olacaktır.

ON/OFF Ayar Modu

1 ECO modu ayarı:

ECO modunu açabilir veya kapatabilirsiniz.

- 1 ON/OFF ayar modunu seçiniz. **→S.35**
- 2 "On" veya "OFF" simgesini seçmek için SEL düğmesine basınız.



- 3 SET düğmesine basınız. ECO modu ayarlanır ve ekran vites büyütme modu ayarına geçer.
 - ▶ Takometre segmenti rengi YEŞİLE veya AÇIK MAVİYE ayarlandığında ve ECO modu açık konumuna alındığında, kullanıcı ayar rengi otomatik olarak BEYAZA değişir.