

Honda Seçilebilir Tork Kontrolü

Tork Kontrolü (motor güç kontrolü) açılıp kapatılabilir.

- ▶ Sürüş esnasında Tork Kontrol düğmesini kullanmayınız.
İlk önce motosikleti durdurunuz, daha sonra tork kontrolünü açınız veya kapatınız.
- ▶ Sistem devrede iken (Tork Kontrol göstergesi yanıp sönerken) Tork Kontrol ayarı kapatılamaz.
- ▶ Kontak her **I** (Açık) konumuna getirildiğinde, Tork Kontrol otomatik olarak açılacaktır.

Tork Kontrolünü açıp kapatma

Tork Kontrol düğmesine basılarak Tork Kontrolü açılıp kapatılabilir.

