

Vites Deęiřtirme *(Devam ediyor)*

Boř vites (N): Konaęı | (Açık) konumuna aldıęınızda boř vites otomatik olarak seçilir.

Konaęı | (Açık) konumuna aldıęınızda boř vites seçilmezse.

- ▶ Konaęı ○ (Kapalı) konumuna alıp yeniden | (Açık) konumuna alınız.
- ▶ Konaęı ○ (Kapalı) konumuna alıp yeniden | (Açık) konumuna aldıęınızda hala boř vites seçilmezse. ➔ **S.122** Vites bořa (N) alındıęında (klik) sesleri duyabilirsiniz. Bu normaldir.

N ile D arasında geçiř yapabileceęiniz kořullar

- ▶ Motosiklet durduęunda ve motor rölantide iken.
- ▶ Gaz tamamen kapalı olduęunda. Gaz uygulandıęı zaman vitesi N (Boř) konumundan D moduna almak mümkün deęildir.
- ▶ Tekerlekler dönerken N ve D modu arasında geçiř yapamazsınız.
- ▶ Yan ayak kaldırıldıęında.

DİKKAT

Debriyaj hasarını önlemek için, motosikleti yokuřta durdurmak üzere gazı kullanmayınız.