


Vites konum göstergesi



NC750SA


Vites konumu vites konum göstergesinde görünür.

- ▶ Motor durdurma anahtarı  (Kapalı) konumundayken, kontak açıldığında "-" yanıp söner.
- ▶ Vites düzgün bir şekilde değiştirilmediğinde "-" görünür.

NC750SD

D, S modu veya MT MODU seçildiğinde vites konumu vites konum göstergesinde görünür.


- ▶ Motor çalıştırıldığında "-" birkaç saniye görünür ve daha sonra kaybolur.
- ▶ Kontak açıkken motor durdurma anahtarı  (Çalışma) konumundan  (Kapalı) konumuna alındığında "-" yanıp söner.

- ▶ Motor durdurma anahtarı  (Kapalı) konumundayken, kontak açıldığında "-" yanıp söner.

Gösterge aşağıdaki durumlarda yanıp sönebilir:

- ▶ Ön tekerleği yerden kalktığında.
- ▶ Motosiklet ayağı üzerinde dik bir konumda iken gidon çevrildiğinde.

Bu normaldir. Sistemi yeniden çalıştırmak için, kontağı kapatıp yeniden açın.

Sürüş esnasında vites konum penceresinde "-" göstergesi yanıp sönyorsa:  S.121