



8. Yeni yağ filtresinin lastik contasına ince bir tabaka motor yağı sürünüz.
9. Yeni yağ filtresini takıp sıkınız.

**Tork:** 26 N·m (2.7 kgf·m, 19 lbf·ft).

10. Tahliye civatasına yeni sızdırmazlık pulu takınız. Tahliye civatasını sıkınız.

**Tork:** 30 N·m (3.1 kgf·m, 22 lbf·ft).

11. Karteri tavsiye edilen yağ (► S.78, 154) ile doldurunuz ve yağ doldurma kapağını/seviye çubuğunu takınız.

### Gerekli yağ

**NC750SA**

**Yağı & motor yağı filtresini değiştirirken:**

3,4 litre

**Sadece yağı değiştirirken:**

3,1 litre

**NC750SD**

**Yağı & motor yağı filtresini değiştirirken:**

3,4 litre

**Sadece yağı değiştirirken:**

3,2 litre

12. Yağ seviyesini kontrol ediniz. ► S. 91
13. Kaçak olup olmadığını kontrol ediniz.
14. Alt kaportayı takınız.