



Пуск двигателя *(продолжение)*

Если двигатель не запускается:

- ① Для остановки двигателя включите в коробке передач нейтральную передачу (загорится индикатор включения нейтральной передачи ).
 - ▶ Если установить ключ в замке зажигания в положение OFF при включенной передаче, двигатель выключится с выключенным сцеплением.
- ② Поверните ключ зажигания в положение  OFF (ВЫКЛ).
- ③ При постановке мотоцикла на стоянку потяните за рычаг стояночного тормоза.