

Приводная цепь ► Регулировка прогиба приводной цепи

5. Проверьте звездочки главной передачи:
 ➤ Стр. 81
6. Очистите и смажьте приводную цепь. ➤ Стр. 82

Регулировка прогиба приводной цепи

Для регулировки прогиба приводной цепи требуется специальный инструмент.

Обратитесь к дилеру для регулировки прогиба цепи.

Снимая и устанавливая колесо, будьте осторожны, чтобы не повредить датчик частоты вращения колеса и импульсное кольцо датчика.

1. Включите нейтральную передачу. Остановите двигатель.
2. Установите мотоцикл на боковой упор на ровной горизонтальной площадке.
3. Ослабьте гайку оси заднего колеса.
4. Ослабьте стопорные гайки с обеих сторон маятника.

