

## **Göstergeler** *(Devam ediyor)*

### **Yakıt tüketimi A/B**

Her bir sıfırlanabilir mesafe ölçer ile ilgili yakıt tüketimini gösterir. Sıfırlanabilir mesafe ölçerler sıfırlandığında, ortalama yakıt tüketimi de sıfırlanacaktır.

#### **► Sıfırlanabilir mesafe ölçeri sıfırlamak için: ➔ S.27**

300 L'nin üstü: "300,0" görünür.

"---.-" görünürse, servis için yetkili servisimize başvurunuz.

### **Yolculuk süresi**

Motor çalıştırdıktan sonra geçen çalışma süresini gösterir. Değer 23:59:00'u (saat:dakika) aştığında yolculuk süresi 0:00'a döner.

### **Tarih**

#### **Tarihi ayarlamak için: ➔ S.34**