

Göstergeler *(Devam ediyor)*

Arka aydınlatma parlaklığı ayarı

Ekranın parlaklığı H (Yüksek) veya L (Düşük) konumuna ayarlanabilir.

SET düğmesine basıldığında, aşağıdaki ekran görünür ve parlaklık ayarlanır.

► Ekranın parlaklığı her bir ekran için H (Yüksek) veya L (Düşük) konumuna ayarlanabilir. **► S.34**


H (yüksek)



L (düşük)

Takometre renk bilgisi

Seçilen moda bağlı olarak, sürüş koşulları bilgisi takometre segmentinin rengi değişerek gösterilir.



Takometre segmentleri

Takometre renk bilgi modları:

Ana renk modu

- Kullanıcı ayar modu
- Vites konum modu
- DCT modu
- Motor devir modu

NC750XD

ECO modu

Vites büyütme modu

Ana renk modunda kullanıcı ayar modu veya DCT modu **NC750XD** ayarlandığında, ECO modu ve/veya vites büyütme modu aynı anda kullanılabilir.