

**Ayar modunun seçilmesi:**

- 1 Kontak anahtarını ON konumuna getirin.
- 2 ON/OFF ayar ekranı değişinceye kadar SEL ve SET düğmesine basınız ve basılı tutunuz.
- 3 İstenen ayar modu görüntülenene kadar SEL düğmesine basınız. SEL düğmesine basıldığında, ayar modu değişecektir.
- 4 SET düğmesine basıldığında, her bir ayar modu değişecektir.

Ayar modundan normal ekrana dönmek için:

- Yaklaşık 30 saniye içinde SEL ve/veya SET düğmesine basılmazsa.
- Kontaklı kapatıp tekrar açın.
- SEL düğmesine ve SET düğmesine basınız ve basılı tutunuz.

Ayarlar yapılırken, SET düğmesine basılmazsa ayar iptal olacaktır.

**ON/OFF Ayar Modu 1 ECO modu ayarı: 1 ECO modunu açabilir veya kapatabilirsiniz.**

ON/OFF ayar modunu seçiniz. **S.34**

- 2 "ON" veya "OFF" simgesini seçmek için SEL düğmesine basınız.



- 3 SET düğmesine basınız. ECO modu ayarlanır ve ekran vites büyütme modu ayarına geçer.
  - ▶ Takometre segmenti rengi YEŞİLE veya AÇIK MAVİYE ayarlandığında ve ECO modu açık konumuna alındığında, kullanıcı ayar rengi otomatik olarak BEYAZA değişir.