

4 HISS göstergesi ayarı:

HISS göstergesini yanıp sönecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

- 1 "On" veya "OFF" simgesini seçmek için SEL düğmesine basınız.



- 2 SET düğmesine basınız. HISS göstergesi ayarlanır ve ekran modu sıfırlanabilir mesafe ölçer A, ortalama yakıt sarfiyatı ve yakıt tüketimi otomatik sıfırlama modunu etkinleştirme/devreden çıkarma moduna geçer.

5 Sıfırlanabilir mesafe ölçer A, ortalama yakıt sarfiyatı ve yakıt tüketimi otomatik sıfırlama modunun devreye alınması/devreden çıkarılması:

Düşük yakıt göstergesi yandıktan sonra da otomatik sıfırlama modunu etkinleştirebilir veya devreden çıkarabilirsiniz. Başlangıçta devreden çıkarma ayarlanır.

- 1 Otomatik sıfırlama modunda "On" (etkinleştirme) veya "OFF" (devreden çıkarma) simgesini seçmek için SEL düğmesine basınız.



- 2 SET düğmesine basınız. Otomatik sıfırlama modunun etkinleştirme/devreden çıkarma özelliği ayarlanır ve normal ekrana döndürülür.