

Göstergeler *(Devam ediyor)*

2 Karşılama mesajının girilmesi:

Karşılama mesajı her 3 satır için 6 harften oluşabilir.

1 İstenen harf görüntülenene kadar SEL düğmesine basınız.

- ▶ Alfabetik harfler, numaralar ve semboller girebilirsiniz. ➔S.43
- ▶ Harfi hızlı ileri almak için SEL düğmesine basınız.
- ▶ Harf girilen satırın numarası mesafe alanında görünür.

Satır numarası



- 2 SET düğmesine basınız. Harf ayarlanır ve sonraki harf yanıp sönmeye başlar.
3. satırın son harfi girişinceye kadar 1 ve 2. adımları tekrarlayınız.
- Daha sonra uğurlama mesajı giriş ekranına geçilir.

3 Uğurlama mesajının girilmesi:

Uğurlama mesajı her 3 satır için 6 harften oluşabilir.

Uğurlama mesajı karşılama mesajı ile aynı şekilde girilebilir.

Uğurlama mesajı girildikten sonra normal ekrana dönülür.