

### **Kontak anahtarı**

Elektrik sistemini açıp kapatır ve gidonu kilitlet.

- ○ (Kapalı) veya 🔒 (Kilit) konumunda olduğunda anahtar çıkarılabilir.

**Gidon Kiliti:** ➔ S.50

### **Motor durdurma anahtarı**

Normalde ○ (Çalışma) konumunda olmalıdır.

- Acil durumda, motoru durdurmak için ☒ (Kapalı) konumuna (marş motoru çalışmayacaktır) alınız.

### **③ Marş düğmesi**

|(Açık)

Marş/sürüş için elektrik sistemini açar.

○(Kapalı)

Motoru kapatır.

🔒(Kilit)

Gidonu kilitlet.

