

Vites Değiştirme *(Devam ediyor)*

Boş vites (N): Kontakı **|** (Açık) konumuna aldığınızda boş vites otomatik olarak seçilir.

Kontakı **| (Açık) konumuna aldığınızda boş vites seçilmezse:**

- ▶ Kontak anahtarı **○**(Kapalı) konumuna ve yeniden **|** (Açık) konumuna alınız.
- ▶ Kontakı **○**(Kapalı) konumuna ve yeniden **|** (Açık) konumuna aldığınızda boş vites seçilmezse. **▶**S. 122 Vites boşa (N) alındığında (klik) sesleri duyabilirsiniz. Bu normaldir.

N ile D arasında geçiş yapabileceğiniz koşullar

- ▶ Motosiklet durduğunda ve motor rölantide iken.
- ▶ Gaz tamamen kapalı. Gaz uygulandığı zaman vitesi Boş konumundan D moduna almak mümkün değildir.
- ▶ Tekerlekler dönerken N ve D modu arasında geçiş yapamazsınız.
- ▶ Yan ayak kaldırıldığında.

DİKKAT

Debriyaj hasarını önlemek için, motosikleti yokuşta durdurmak üzere gazı kullanmayınız.