

## Vites Değiştirme *(Devam ediyor)*

### Boş vites ile AT MODU/MT MODU arasında geçiş yapma

#### Boş vitesten (N) AT MODUNA geçme

N-D düğmesinin D-S tarafına basınız. D modu göstergesi yanar, vites konum göstergesinde (1) görünür ve birinci vites seçilir.

#### AT veya MT MODUNDAN Boş Vitese geçme

N-D düğmesinin (2) N tarafına basınız.

#### AT MODUNDA iken D modu ile S modu arasında geçiş yapma

N-D düğmesinin D-S tarafına basınız. S veya D modu göstergesi yanar (3, 4).

#### AT MODU ile MT MODU arasında geçiş yapma

A/M düğmesine basınız. (5).

MT MODU seçildiğinde S veya D göstergesi söner (6).

### Vites konum göstergesi

