

Sorun giderme

Motor Çalışmıyor (HISS Gösterge Lambası YANIK kalıyor).....	S. 117
Hararet (Yüksek soğutma suyu sıcaklığı gösterge lambası yanıyor).....	S. 118
Uyarı Lambaları Yanıyor veya Yanıp Sönüyor.....	S. 119
Düşük Yağ Basıncı İkaz Lambası.....	S. 119
PGM-FI (Programlı Yakıt Enjeksiyonu)	
Arıza İkaz Lambası (MIL).....	S. 119
ABS (Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi) Gösterge Lambası.....	S. 120
Tork Kontrol Göstergesi.....	S. 121
Sürüş Esnasında Vites Konum Penceresinde “-” Göstergesi Yanıp Sönüyorsa.....	S. 122
Diğer Uyarı Lambaları	S. 123

Yakıt Göstergesi Arıza Lambası.....	S. 123
Lastiğin Delinmesi.....	S. 124
Elektrik Problemleri.....	S. 132
Akünün Bitmesi.....	S. 132
Ampulün Yanması	S. 132
Yanmış Sigorta.....	S. 135