

Diğer Ayarlar ► Ön Cam Yüksekliğinin Ayarlanması

Ön Cam Yüksekliğinin Ayarlanması

Bakım

Ön cam yüksekliğini tercihinize göre daha yüksek veya daha alçak bir seviyeye ayarlayabilirsiniz.

1. Kontak anahtarını **I** (Açık) konumuna getiriniz.
2. Ön camı yükseltmek için ön cam ayar düğmesinin **▲** (yukarı) tarafına basınız. Ön camı alçaltmak için ön cam ayar düğmesinin **▼** (aşağı) tarafına basınız.

Ayar düğmesi basılı tutulduğunda ön cam yükselir veya alçalır.

Ön cam ayar düğmesinin düzgün çalıştığından ve kayma alanının gevşek olmadığından emin olunuz. Eğer ön cam önemli derecede gevşekse veya sürüş esnasında ön camın gevşek olduğunu fark ederseniz, servisinizle görüşünüz.

