

Spia di manutenzione

La spia si accende ogni volta che la distanza percorsa raggiunge l'intervallo di manutenzione programmato.

Quando viene visualizzata la spia di manutenzione, azzerare la spia dopo aver eseguito l'intervento di manutenzione periodica.

➔ P.70

► Versione ED/II ED/IV ED/TU/II TU/III TU

La spia di manutenzione viene visualizzata per la prima volta quando la distanza percorsa raggiunge 1.000 km.

Versione E/III E/V E

La spia di manutenzione viene visualizzata per la prima volta quando la distanza percorsa raggiunge 960 km.

► Versione ED/II ED/IV ED/TU/II TU/III TU

La spia di manutenzione viene visualizzata quando la distanza percorsa raggiunge 12.000 km dopo l'azzeramento della prima segnalazione.

Versione E/III E/V E

La spia di manutenzione viene visualizzata quando la distanza percorsa raggiunge 12.800 km dopo l'azzeramento della prima segnalazione.

- La spia non si spegne fino a quando non viene azzerata.

Spia di manutenzione

