


4 Modifica dell'unità di misura del chilometraggio:

Versione E/III E/V E


- 1 Premere il pulsante **INFO A** per selezionare "mile" o "km".



- 2 Premere il pulsante **INFO B**. Viene impostata l'unità di misura del chilometraggio, quindi il display passa alla modifica delle unità di misura del consumo chilometrico.

5 Modifica delle unità di misura del consumo chilometrico:

- 1 Premere il pulsante **INFO A** per selezionare "L/100km" o "km/L".



Versione E/III E/V E

Se viene selezionata l'opzione "mile" per il chilometraggio, il consumo carburante viene visualizzato in "mile/gal" o "mile/L".



- 2 Premere il pulsante **INFO B**. Viene impostata l'unità di misura dell'indicatore del consumo chilometrico e il display torna alla modalità di visualizzazione normale.