

## I Fusibile principale

1. Rimuovere il coperchio della batteria.  
► P. 87
2. Rimuovere il coperchio dell'interruttore magnetico di avviamento.
3. Estrarre il fusibile principale con l'estrattore per fusibili e controllare se è bruciato. Sostituire sempre un fusibile bruciato con uno dello stesso amperaggio.
  - L'estrattore per fusibili si trova nella scatola connettori. ► P. 126
  - Il fusibile principale di scorta si trova nell'interruttore magnetico di avviamento.
4. Reinstallare i componenti nell'ordine inverso rispetto alla rimozione.

### AVVERTIMENTO

Se un fusibile si brucia ripetutamente, è probabile che ci sia un problema di natura elettrica. Fare controllare lo scooter presso la concessionaria.

