



D 表示

オートマチックモードの D モード選択時に点灯  P.43

S 表示

オートマチックモードの S モード選択時に点灯  P.43

ギアポジション表示

D モード、S モード選択時(オートマチックモード)および、マニュアルモード選択時にギアポジションを表示

- ▶ エンジンを始動すると “-” 表示が点灯し、数秒後に消灯します。
- ▶ メインスイッチがONの状態、エンジンストップスイッチをRUNからOFFにすると “-” 表示が点滅します。
- ▶ エンジンストップスイッチがOFFの状態、メインスイッチをONにすると “-” 表示が点滅します。

ギアポジション表示は、下記の場合も点滅することがありますが異状ではありません。

- 前輪が地面から離れた場合
- メンテナンススタンドを立てるなどして、車輪を空転させた場合

この場合はメインスイッチをOFFにし、再度メインスイッチをONにします。

走行中にギアポジション表示の “-” 表示が点滅したときは  P.77