

ニュートラルとAT、MTモードの切換え

■ ニュートラル(N)からATモードへの切換え

N-DスイッチのD/S側を押します(①)。
D表示が点灯し、ギアポジション表示に“1”が表示され、ギアが1速に入ります。

■ AT、MTモードからニュートラルへの切換え

N-DスイッチのNを押します(②)。

■ ATモード時のDモードとSモードの切換え

N-DスイッチのD/S側を押します。S表示もしくはD表示が点灯します(③、④)。

■ ATモードとMTモードの切換え

AT/MTスイッチを押します(⑤)。
MTモード選択時は、S表示もしくはD表示は点灯しません(⑥)。

