

Поиск и устранение неисправностей

Двигатель не заводится (индикатор системы HISS остается включенным).....	Стр. 91
Перегрев двигателя (горит сигнализатор высокой температуры охлаждающей жидкости).....	Стр. 92
Горят или мигают световые сигнализаторы.....	Стр. 93
Сигнализатор падения давления масла.....	Стр. 93
Система электронного впрыска (PGM-FI)	
Сигнализатор неисправности (MIL).....	Стр. 93
Сигнализатор антиблокировочной системы.....	Стр. 94
Индикатор противобуксовочной системы (TCS).....	Стр. 95
Другие сигнализаторы.....	Стр. 96

Символ « - » в окне номера включенной передачи мигает на ходу.....	Стр. 97
Прокол шины.....	Стр. 98
Неисправность электрооборудования.....	Стр. 105
Разряженная аккумуляторная батарея.....	Стр. 105
Перегоревшая лампа.....	Стр. 105
Перегоревший предохранитель.....	Стр. 109